


- DE. Montageanleitung
- UK. Assembly instruction
- FR. Instruction de montage
- ES. Instrucción de montaje
- IT. Istruzioni di montaggio
- NL. Montage-instructie
- HU. Szerelési utasítás
- SL. Montažny návod
- KR. Skupština upute
- PL. Instrukcja montażu
- RU. Инструкция по монтажу



- DE. Bitte die Mutter bis zum Anschlag fest anziehen
- UK. Firmly tighten
- FR. Visser a fond
- ES. Apretar con firmeza
- IT. Serrare bene
- NL. Kirista kunnolla
- HU. Szorosan húzza meg
- SL. Trdno privijte
- KR. Čvrsto pritegnite
- PL. Mocno dokręćć
- RU. Надежно затянут





DE

Gebrauchsanweisung und Warnhinweise

Für 1 Kind/Kinder im Alter von 3-6 Jahren
Max. Gewicht: 75 kg

VORSICHT!

- *Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
- *Nicht in der Nähe von Stufen, abschüssigen Auffahrten, Hügeln, Straßen, Wegen oder im Bereich von Schwimmbecken benutzen.
- *Immer Schuhe tragen.
- *Nicht mit mehr als 1 Kind(ern) fahren lassen.

Hinweise zur Instandhaltung

- *Den Zustand der Lenkung, der Lenkergriffe, der Räder und der Metallteile von Zeit zu Zeit überprüfen.
- *Wenn die Nylonlager im Gabelschaft oder an den Hinterrädern Geräusche verursachen, diese mit säurefreiem Fett oder Öl schmieren.
- *Nur Original-Ersatzteile verwenden.

UK

Instruction for Use and Warnings

Meant for 1 child/children of 3-6 years
Max weight: 75 kg

WARNING

- *adult supervision required.
- *never use near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys, swimming pool areas.
- *always wear shoes.
- *never allow more than 1 rider(s).

Maintenance instructions

- *check condition of steering assembly, handlebar grips, wheels and metals parts from time to time.
- *if nylon bearings in head tube or rear wheels make noise lubricate with acid free grease or oil.
- *use original spare parts only.

FR

Mode d'Emploi et Mises en Garde

Conçu pour porter 1 enfant(s) de 3-6 ans
Charge utile maximum : 75 kg

ATTENTION

- *Ne doit jamais être utilisé par les enfants hors de la surveillance d'un adulte.
- *Ne doit jamais être utilisé à proximité ou sur des escaliers, des voies d'accès ou des terrains en dénivelé, des chaussées, des allées ou des plages de piscines.
- *Les enfants devront porter des chaussures.
- *Ne doit jamais porter plus de 1 enfant(s) à la fois.

Entretien

- Vérifier régulièrement le serrage du guidon, les poignées de guidon, les roues et les pièces métalliques.
- *Si les roulements nylon des roues arrière font du bruit, les lubrifier avec de la graisse sans acide ou de l'huile.
- *Employer uniquement les pièces de rechange d'origine

ES

Instrucciones de uso y advertencias

Recomendado para 1 niño/a(s) de 3 a 6 años de edad
Peso máximo: 75 kg

ADVERTENCIA

- *Utilizar bajo la supervisión de un adulto.
- *No utilizar en las proximidades de escaleras, entradas con pendiente, colinas, calzadas, senderos, zonas de piscina.
- *Llevar siempre zapatos.
- *No permitir su uso a más de 1 ciclista(s).

Instrucciones de mantenimiento

- *Comprobar regularmente el estado del ensamblaje de dirección, las empuñaduras del manillar, las ruedas y las piezas metálicas.
- *Si los cojinetes de nilón del tubo de dirección o de las ruedas traseras generaran ruido, éstos se lubricarán con grasa sin ácido o aceite.
- *Utilizar exclusivamente recambios originales.

IT

Istruzioni d'uso e avvertimenti
Idoneo per bambini di 3-6 anni
Peso massimo: 75 kg

ATTENZIONE

- *è necessaria la supervisione di un adulto.
- *non utilizzare vicino a scale o piscine, su vialetti in pendenza, colline, strade e vicoli.
- *indossare sempre un paio di scarpe.
- *idoneo solo per un bambino alla volta.

Istruzioni per la manutenzione

- *verificare regolarmente le condizioni del gruppo sterzo, impugnature, ruote e parti in metallo.
- *se i cuscinetti di nylon nei canotti di sterzo o ruote posteriori diventano rumorose, ingrassare con grasso privo di acidi od olio.
- *utilizzare solo ricambi originali.

NL

Gebruiksaanwijzing en waarschuwingen

Voor 1 kind / kinderen van 3-6 jaar
Max. gewicht: 75 kg

WAARSCHUWING

- *Alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- *Nooit gebruiken in de buurt van: trappen, hellingen, heuvels, (auto)wegen, steegjes, zwembaden.
- *Draag altijd schoenen.
- *Nooit meer dan één kind laten rijden.

Onderhoud instructies

- *De conditie van de stuurconstructie, handvatten, wielen en metalen onderdelen dienen regelmatig nagekeken te worden.
- *Als de nylon kogellagers in de voorvork of achterwielen geluid maken, smeer deze dan door met zuurvrij vet of olie.
- *Gebruik alleen originele onderdelen.

HU

Használati útmutató és figyelmeztetések

1 személy, 3-6 éves korú gyermek számára
Max. súly: 75 kg

FIGYELEM!

- *felöltött felügyelete szükséges.
- *soha ne használja lépcsők közelében, lejtős kocsibejárók, dombok, utak, átjárók, úszómedencék területén.
- *mindig viseljen cipőt.
- *csak 1 személy ülhet rajta egyszerre.

Karbantartási utasítások

- *ellenőrizze időnként a kormány szerelvény, a kormány markolat, a kerekek és a fém alkatrészek állapotát.
- *ha az elülső csőben vagy a hátsó kerekekben zajosak a nylon csapágyak, kenje meg azokat savmentes zsírral vagy olajjal.
- *csak eredeti pótalkatrészt használjon.